

## Lithium-ion Akkuladegerät

### Bedienungsanleitung:

1. Schließen Sie den AC Netzadapter an eine Steckdose an.
2. Verbinden Sie den AC Netzadapter mit dem DC Eingang des Ladegerätes.
3. Die rote STATUS-LED zeigt an, dass der Lader betriebsbereit ist und die CHARGE-LED blinkt grün.
4. Legen Sie den Akku polrichtig in das Ladegerät und die Ladeanzeige leuchtet rot wenn der Ladevorgang beginnt.
5. Die Ladeanzeige wechselt zwischen rot und grün, wenn der Akku mehr als zu 90% aufgeladen ist.
6. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die CHARGE-LED grün.
7. Entfernen Sie bitte den geladenen Akku aus dem Ladegerät.
8. Nach Beendigung des Ladevorganges bitte Netzstecker ziehen.

### Anmerkung:

Während des Ladens des Akkus, leuchten die Status- und Ladeanzeige nicht, wenn der AC Netzadapter nicht zum verbinden geeignet ist.

**Typische Ladezeit**

Kapazität	3.6/3.7V	7.2/7.4V
1500mAh	7.5 Stunden	
600mAh		3.5 Stunden
350mAh	1.5 Stunden	

### Instandhaltung:

1. Laden bei Zimmertemperatur.
2. Lagern an kühlen und trockenen Plätzen.
3. Reinigen der Anschlüsse nur mit einem weichen Tuch.
4. Den AC Netzadapter entfernen, wenn er nicht in Gebrauch ist.

### Warnung:

1. Nicht Feuer, Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
2. Benutzen Sie den AC Netzadapter nicht anders als den festgelegten Bestimmungen des Herstellers.

## Lithium-ion Battery Charger

### Instructions:

1. Plug the AC power adapter in a wall outlet.
2. Connect the AC power adapter supplied with your charger to the DC in-jack.
3. "STATUS" indicator shows RED when the charger is ready and "CHARGE" indicator shows flashing GREEN when waiting for battery pack.
4. Slide battery pack in the Charger and "CHARGE" indicator goes RED when charging.
5. "CHARGE" indicator shows RED and GREEN alternatively when battery pack has more than 90% charged.
6. When the battery pack is fully charged, the "CHARGE" indicator shows a steady green.
7. After the battery pack fully charged, slide the battery pack out.
8. Unplug DC power, "CHARGE" and "STATUS" indicators go out.
9. When the fully charged the batteries are ready to be used, unplug the charger and remove batteries.

### Notes:

While charging the battery pack, "STATUS" indicator and "CHARGE" indicator will not light if the AC power adapter is not connected properly.

**TYPICAL CHARGE TIME**

Capacity	3.6/3.7V	7.2/7.4V
1500mAh	7.5 Hours	
600mAh		3.5 Hours
350mAh	1.5 Hours	

### Maintenance:

1. Charge at room temperature.
2. Store in cool and dry place
3. Clean the terminals with a soft cloth if soiled.
4. Unplug AC power adapter when not in use.

### Caution & Warning:

1. Do not expose the product to fire, rain or moisture.  
**Do not use AC power adapter other than specified by manufacturer.**



# ADATTATORI DA INSERIRE NELL'ORDINE, DISPONIBILI E SUDDIVISI PER MARCA E MODELLO DELLA BATTERIA

Adattatore	Marca e modello della batteria	Adattatore	Marca e modello batteria	Adattatore	Marca e modello batteria
LS2830	<b>Acer</b> 02491-0028-00	LS2830	<b>Hitachi</b> 02491-0028-00	LS2112	<b>Nikon</b> EN-EL1
LS2263	<b>Audiovox</b> SMT5600	LS2120	DZ-BP14, -BP14R, -BP16, -BP28	LS2125	EN-EL2
LS2249	<b>BenQ</b> 02491-0015-00, DC-E43, -E53	LS2407	DZ-BP07P, -BP07PW, -BP07S, -BP14S, -BP14SJ, -BP14SW	LS2135	EN-EL3, EN-EL3a, EN-EL3e
LS2729	<b>RIM Blackberry</b> 6210, 6220, 6230, 6238, 6280, 6510, 6710, 6720, 6750, ... ...7210, 7220, 7230, 7250, 7270, 7280, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750, 7780	LS2550	VM-BPL13, VM-BPL27, VM-BPL30, VM-BPL60	LS2155	EN-EL5, CP1
LS2710	7100, 7105, 7130, 8300, 8700, 8703, 8705, 8707	LS2550	VM-N520, VM-NP500, VM-NP520	LS2177	EN-EL7
LS2234	<b>Canon</b> BP-2L5, BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14	LS2263	<b>iMate</b> SP3, SP3i	LS2189	EN-EL8
LS2508	BP-208, BP-208DG, BP-308, BP-310, BP-315	LS2009	<b>Irivier</b> BP009, H10 5GB, H10 6GB	LS2196	EN-EL9
LS2406	BP-406, BP-407, BP-412, BP-422	LS2037	<b>JVC</b> BN-V37U	LS2140	EN-EL10
LS2511	BP-508, BP-511, BP-511A, BP-512, BP-512A, BP-514, BP-522, BP-535	LS2080	BN-V101U	LS2263	<b>o2</b> xda phone II, IIm, ST26
LS2608	BP-608, BP-608A, BP-617	LS2107	BN-V107, BN-V114	LS2110	<b>Olympus</b> LI-10B, LI-12B
LS2914	BP-911, BP-912, BP-914, BP-915, BP-924, BP-927, ... ...BP-930, BP-930R, BP-941, BP-945, BP-950G, BP-970G	LS2207	BN-V207, BN-V214	LS2060	LI-20B
LS2001	NB-1L, NB-1LH	LS2306	BN-V306, BN-V312	LS2130	LI-30B
LS2234	NB-2L, NB-2LH	LS2408	BN-V408, BN-V416, BN-V428	LS2140	LI-40B, LI-42B
LS2334	NB-3L	LS2507	BN-V507, BN-514	LS2101	BLM-1
LS2046	NB-4L	LS2550	BN-V607, BN-V615, BN-V617	LS2102	BLL-1
LS2056	NB-5L	LS2712	BN-V712, BN-V714	LS2106	BLS-1
LS2020	<b>Casio</b> NP-20	LS2550	BN-V812, BN-V814	LS2263	<b>Orange</b> SPV C500, SPV C550
LS2060	NP-30	LS2907	BN-V907U	LS2650	<b>PalmOne</b> Treo 650, 700, 800, Treo Ace
LS2240	NP-40	LS2707	BN-VF707, BN-VF714, BN-VF733	LS2120	<b>Panasonic</b> CGA-D54
LS2375	NP-50	LS2808	BN-VF808, BN-VF815, BN-VF823	LS2407	CGA-DU06, -DU07, -DU12, -DU14, -DU21E
LS2760	<b>Contax</b> BP-760S	LS2208	BN-VM200	LS2017	CGA-S001
LS2411	BP-1100S	LS2080	<b>Kodak</b> KLIC-3000	LS2077	CGA-S002
LS2060	<b>Creative</b> NP-60	LS2060	KLIC-5000	LS2021	CGA-S003
LS2647	<b>Dell</b> Axim X50, X50v, X51, X51v	LS2061	KLIC-5001	LS2187	CGA-S004
LS2263	<b>Dopod</b> 565, 575, 585	LS2755	KLIC-7000	LS2128	CGA-S005
LS2080	<b>Epson</b> EPALB1, EU-85	LS2771	KLIC-7001	LS2171	CGA-S007
LS2940	EPALB2, EU-94	LS2772	KLIC-7002	LS2168	CGA-S008
LS2970	PALB2, EU-97 für Mediaplayer P-2000, P-4000	LS2773	KLIC-7003	LS2007	CGA-S101
LS2030	<b>FujiFilm</b> NP-30	LS2041	KLIC-7005	LS2060	CGA-S301
LS2041	NP-40	LS2850	KLIC-8000	LS2060	CGA-S302
LS2060	NP-60	LS2051	<b>Konica/Konica Minolta</b> DR-LB1	LS2303	CGA-S303
LS2128	NP-70	LS2004	DR-LB4	LS2550	CGR-B202, -B403, -B814
LS2080	NP-80	LS2041	NP-1	LS2120	CGR-D07, CGR-D08, CGR-D14, CGR-D16, CGR-D28
LS2095	NP-95	LS2400	NP-400	LS2120	CGR-D110, CGR-D120, CGR-D210, CGR-D220, CGR-D320
LS2080	NP-100	LS2004	NP-600	LS2077	CGR-S006
LS2061	NP-120	LS2700	NP-700	LS2120	CGR-S602
LS2135	NP-150	LS2112	NP-800	LS2610	CGR-V14, CGR-V26, CGR-V114, CGR-V610, CGR-V620
LS2647	<b>Fujitsu-Siemens</b> Pocket LOOX N500, N520, N560, C550	LS2249	02491-0015-00, NP-900	LS2007	DMW-BC7
LS2550	<b>Grundig</b> BPL8-10	LS2022	<b>Kyocera/Yashica</b> BP-780S	LS2017	DMW-BCA7
LS2647	<b>HP Hewlett Packard</b> iPAQ h4100, h4150, h4155, rx1950, PE2028 Serie	LS2051	BP-800S, BP-900S, BP-1000S	LS2187	DMW-BCB7
LS2060	A1812A, L1812A, L1812B	LS2080	BP-1100	LS2128	DMW-BCC12
LS1821	PhotoSmart C912	LS2061	BP-1500S	LS2171	DMW-BCD10
LS2202	<b>Minolta</b> NP-200	LS2120	<b>Leica</b> BP-DC-1	LS2168	DMW-BCE10
LS2400	NP-400	LS2017	BP-DC-2	LS2120	DMW-BL14
LS2004	NP-500	LS2120	BP-DC-3	LS2077	DMW-BM7
LS2830	<b>Megapix</b> 02491-0028-00	LS2128	BP-DC-4	LS2077	DMW-BMA7
LS2229	<b>Minox</b> 02491-0028-00	LS2077	BP-DC-5	LS2550	PV-DBP5
LS2830	<b>Minox</b> 02491-0028-00	LS2080	NP-80	LS2550	VW-B202
LS2263	<b>Qtek</b> 8010, 8020, 8100	LS2080	NP-100	LS2021	VW-VBA05
LS2249	<b>Pentax</b> 02491-0015-00	LS2830	<b>Maginon</b> 02491-0028-00	LS2060	VW-VBA10, -VBA20, -VBA21
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS2407	<b>Medion</b> MD9014, MD9021, MD9021n, MD9035, MD9035n, MD9069, MD9069n, MD9090	LS2550	VW-VBD1, -VBD2
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS2303	MD80566	LS2120	VW-VBD21, -VBD22, -VBD25, -VBD33, -VBD35, -VBD40, -VBD55
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS2060	02491-0015-00, MD85700	LS2407	VW-VBD070, -VBD120, -VBD140, -VBD210, -VBD310
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS2041	<b>Megapix</b> 02491-0015-00, MD85700	LS2303	VW-VBE10
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS2400	<b>Megapix</b> 02491-0028-00	LS2060	<b>Pentax</b> D-LI 2
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS2140	<b>Minolta</b> NP-200	LS2061	D-LI 7
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS1821	NP-400	LS2041	D-LI 8
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS21821	NP-500	LS2400	D-LI 50
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS21821	<b>Minolta</b> NP-200	LS2140	D-LI 63
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS21821	NP-400	LS1821	EI-D-LI 1
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS21821	NP-500	LS2249	<b>Premier</b> 02491-0015-00
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS21821	<b>Minox</b> 02491-0028-00	LS2830	02491-0028-00
LS2830	<b>Pentax</b> 02491-0028-00	LS21821	<b>Minox</b> 02491-0028-00	LS2830	<b>Qtek</b> 8010, 8020, 8100

Adattatore	Marca e modello della batteria	Adattatore	Marca e modello batteria
LS2550	<b>RCA</b> BB-65L	LS2560	<b>Symbol</b> Scanner P360, P370, P460, P470
LS2830	<b>Revue</b> 02491-0028-00	LS2080	<b>Toshiba</b> PDR-BT1, PDR-BT2
LS2080	<b>Ricoh</b> DB-20, DB-20L, DB-30	LS2060	PDR-BT3
LS2060	DB-40	LS2051	PDR-BT9
LS2061	DB-43	LS2830	<b>Traveler</b> 02491-0028-00
LS2850	DB-50	LS2249	02491-0015-00, Slimline X5
LS2128	DB-60	LS2263	<b>T-Mobile</b> SDA, SDA music, SDA II, ST26
LS2168	DB-70	LS2249	<b>Voigtländer</b> 02491-0015-00, Virtus D4
LS2249	<b>Rollei</b> 02491-0015-00, Prego dp4200, dp5200, dp6200	LS2060	<b>Yaesu</b> FNB-82LI
LS2830	02491-0028-00, Prego dp8300, dp8330	LS2051	<b>Yashica</b> BP-800S, BP-900S, BP-1000S
LS2016	<b>Samsung</b> SB-L70, -L70A, -L70R, -L110, -L110A, -L160, -L220, -L320, -L480		
LS2870	SB-L70G, -L110G		
LS2882	SB-LH82		
LS2016	SB-LS70, -LS70AB, -LS110, -LS220		
LS2800	SB-LSM80, -LSM160, -LSM330		
LS2900	SB-P90A, -P180A		
LS2821	SB-P120A, -P240A		
LS2700	SLB-0637		
LS2041	SLB-0737, -0837		
LS2413	SLB-0837(B)		
LS2060	SLB-1037, -1137		
LS2793	SLB-1137C		
LS2391	SLB-1137D		
LS2940	SLB-1237		
LS2815	SLB-1974		
LS2110	<b>Sanyo</b> DB-L10		
LS2132	DB-L20		
LS2700	DB-L30		
LS2410	DB-L40		
LS2122	UR-121D/124		
LS2051	<b>Sharp</b> AD-S30BT, -S31BT, -T50BT, -T51BT		
LS2002	BT-L1, -L2, -L2U, -L11, -L12U, -L22U		
LS2031	BT-L31		
LS2043	BT-L43		
LS2044	BT-L44		
LS2221	BT-L74, -L221, -L222S, -L241, -L244, -L441, -L442S, -LS222, -LS244, -LS442		
LS2225	BT-L225, -L445, -L665		
LS2226	BT-L226U		
LS2226	VR-BL1		
LS2221	VR-BL90		
LS2043	VR-BL91		
LS2221	VR-BL93		
LS2221	VR-BLF20, VR-BLF21, VR-BLF40, VR-BLF41		
LS2225	VR-BLN8, VR-BLN10, VR-BLN20		
LS2226	VR-BLZ9		
LS2181	<b>Sony</b> NP-BG1		
LS2181	NP-FG1		
LS2550	NP-500, -510, -520		
LS2111	NP-F10, -F20, -F30		
LS2200	NP-F100, -F200, -F220, -F300		
LS2550	NP-F330, -F500, -F520, -F550, -F560, -F570, -F730, -F750, -F760, -F770, .. .., -F900, -F930, -F950, -F960, -F970		
LS2555	NP-FA50, -FA70		
LS2010	NP-FC10, -FC11		
LS2577	NP-FE1		
LS2050	NP-FF50, -FF51, -FF51S, -FF70, -FF71, -FF71S		
LS2055	NP-FH30, -FH40, -FH50, -FH60, -FH70, -FH90, -FH100		
LS2550	NP-FM30, -FM50, -FM51, -FM55H, -FM70, -FM71, -FM90, -FM91		
LS2055	NP-FP30, -FP50, -FP60, -FP70, -FP71, -FP90		
LS2113	NP-FR1		
LS2111	NP-FS10, -FS11, -FS12, -FS20, -FS21, -FS22, -FS30, -FS31, -FS33		
LS2113	NP-FT1		
LS2550	NP-QM50, -QM51, -QM70, -QM71, -QM71D, -QM90, -QM91, -QM91D		
LS2210	PSP-110		